

БАКТИФОМ / ВАСТИФОАМ

Пенлив обезмаслител дезинфектант
Бактерициден - Фунгициден - Вирусоиден
Одобрен от Министерство на земеделието



УПОТРЕБА

БАКТИФОМ се използва за пране и дезинфекция на всякакви миещи се повърхности в обществени места, кухни и хранително-вкусовата промишленост.

Използва се за бактерицидно и фунгицидно третиране на помещения и съоръжения за съхранение и транспортна техника POA и P.O.V.



С бактерицидно и фунгицидно одобрение с № (2050014) от Министерството на земеделието за местните съхранение (POA POV), транспортно оборудване (POA POV) и оборудване за млечни продукти с концентрация от 1.5% за бактерицидно третиране и 4% за фунгицидно.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Да се използва върху всякакви повърхности чрез пулверизация, машина за разпръскване на пена, централа за дезинфекция и/или наkisване на оборудване.

Изплакнете с питейна вода.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Безцветна течност

pH около 13

Относителна плътност 1,058 (20 °C)

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Съдържа 69,3 гр./л. дидецил диметил амониев хлорид.

В съответствие със законите, регулиращи почистване на оборудването и контейнери, предназначени за контакт с храни.

В съответствие с биоразградимостта на детергентите (Регламент ЕО № 648/2004).

МИКРОБИОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

- **EN 1276** до 0,5% (в чисто състояние), до 1,5% (в нечисто състояние), 5 мин.
- **EN 1650** до 0,5% (в чисто състояние), до 1% (в нечисто състояние), 15 мин.
- **БАКТИФОМ е вирусуиден според норма EN 14476** до 4% (в чисто състояние) върху Полиовирус, Аденовирус и Норовирус (PCV), 30 мин. Ефикасен върху HBV, HCV et HIV.
- Вирусоиден върху Ротавирус до à 3%, време за контакт 15 мин. и върху вируса на Птичия грип (щам H3N8) според **EN 14476** до 0,5% (в чисто състояние), 10 мин.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Пълните насоки за предпазни мерки и изхвърляне на този продукт са на разположение в информационния лист за безопасност на продукта, достъпни в Интернет : www.christeyns.com ou www.quickfds.com.

Използвайте БАКТИФОМ с предпазни мерки. Преди всяка употреба прочетете етикета и информацията, отнасяща се до продукта.

Réf :360100

4 x 5 литра
200 L

